

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2891 - 2899

Flexfuge

Uszlachetniana tworzywem zaprawa spoinowa ze światłotrwałymi pigmentami odpornymi na alkalia

Obszary stosowania

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w miejscach suchych i mokrych
- do spoin o szerokości 4 do 20 mm
- do spoinowania ceramicznych okładzin układanych na podłożach podatnych na odkształcenia.
- Do spoinowania okładzin ściennych i podłogowych
- spoinowanie okładzin podłogowych narażonych na duże zmiany temperatur, np. na balkonach i tarasach. Nadaje się także do spoinowania ścian z pustaków szklanych

Właściwości produktu

Zaprawa do spoinowania Remmers Flexfuge jest plastyczna, łatwa do rozprowadzania, daje się szybko i łatwo zmyć. Przy prawidłowym stosowaniu uzyskuje się gładkie i zamknięte powierzchnie. Stwardniała zaprawa spoinowa jest odporna na wodę i obciążenie zmianami zamarzania / rozmarzanie. Zaprawa jest w wysokim stopniu podatna na odkształcenia i stosowana jest łącznie z klejem Multikleber (nr art. 2856) lub Extraflex (nr art. 2819).

Dane techniczne produktu

Gęstość nasypowa:	ok. 1,5 kg/dm^3
Możliwość chodzenia:	po 24 godzinach
Obciążenie użytkowe:	po 28 dniach

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu

GEPRÜFT NACH CG 2 WA DIN EN 13888

Sposób stosowania

Wlać ok. 5,0 l wody do czystego pojemnika i dokładnie wymieszać z **25 kg Flexfuge**, aż osiągnie się właściwą, jednorodną konsystencję odpowiednią do stosowania. Na każde opakowanie 5 kg stosować ok.1,0 l wody. Zaleca się maszynowe mieszanie mieszadłem śrubowym lub mieszarką przeciwbieżną, mieszanie ręczne należy wykonywać intensywnie. Spoinowanie można rozpocząć najwcześniej po 24 godzinach względnie po związaniu materiału użytego do przyklejenia/ułożenia materiału okładzinowego - zaprawy cienkowarstwowej lub kleju. Spoiny wydrapane po przyklejeniu lub ułożeniu materiału okładzinowego należy w razie potrzeby oczyścić i zmoczyć. Zaprawę do spoinowania wprowadza się w otwartą siatkę spoin stosując normalną technikę i używając rakli gumowej, pacy gąbkowej lub pacy do spoinowania, przy czym należy całkowicie wypełnić przekrój spoiny a następnie usunąć nadmiar materiału z powierzchni okładziny trzymaną ukośnie raklą/pacą gumową. Po odczekaniu odpowiedniego czasu - w normalnych warunkach w przeciągu 30 minut - zmyć niezbyt miękką gąbką lub pacą gąbkową prowadzoną ukośnie do przebiegu spoiny. Należy zwrócić uwagę na to aby spoiny nie zostały wymyte lecz pozostały zamknięte i gładkie. Płytki i płyty o powierzchni nie szkliwionej lub szorstkiej należy zmywać możliwie wcześnie, aby usunąć osad z cementu lub pigmentów. Zaleca się zasadniczo wykonanie próbnego spoinowania. Wyspoinowane powierzchnie należy pielęgnować po stwardnieniu czystą wodą, wzrasta wtedy końcowa twardość zaprawy spoinowej. Złącza i szczeliny dylatacyjne należy zamknąć za pomocą Remmers MultiSil.lub Multi Sil NUW (zależnie od obszaru stosowania).

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111 www.remmers.pl

Wskazówki

Materiał należy mieszać z proporcjonalną ilością wody zarobowej. Stężałej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać dodając wodę lub świeżą zaprawę.
Nie stosować gdy temperatura podłoża, powietrza i materiału spadnie poniżej +5°C lub przekroczy 30°C. Podane wskazówki czasowe odnoszą się do normalnego zakresu temperatury + 20°C przy względnej wilgotności powietrza ok. 65%. Niższe temperatury wydłużają, wyższe skracają czas przydatności do stosowania i czas twardnienia. Wyspoinowane okładziny należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem lub silnym przeciągiem przez tymczasowe przykrycie.
Wilgoć dostająca się z konstrukcji pod okładziną i warunki otoczenia wpływają na przebieg twardnienia i jakość koloru. Szczególnie w przypadku okładzin ściennych i posadzkowych układanych na grubej warstwie zaprawy (technika tradycyjna) mogą powstać cienie i plamy w obszarze spoin, które wraz z wysychaniem budowli mogą ulec wyrównaniu - nie wpływa to na funkcjonowanie zaprawy spoinowej. Nie można zagwarantować całkowitej jednolitości koloru.

Narzędzia, czyszczenie

Mieszarka, mieszadło śrubowe, kielnia ze stali nierdzewnej, guma do spoinowania, paca do spoinowania, gąbka do zmywania/paca gąbkowa, gąbka, paca stalowa. Narzędzia czyścić na świeżo wodą.

Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

Rodzaj opakowania:
Wiadro z tworzywa sztucznego 5 kg
Worki papierowe 25 kg

Kolory:
cementowoszary (nr art. 2891)
odcienie specjalne: (nr art. 2899) na zamówienie, minimum 25 kg.

Zużycie suchej zaprawy:
ok. 1,8 kg/m²/mm grubości warstwy.

Składowanie:
Przy składowaniu w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią około 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.