

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 5235

Rotec: niskociśnieniowy agregat piaskujący

Pneumatyczny, ze zbiornikiem ścierniwa o pojemności 25l

Obszary stosowania

Niskociśnieniowy agregat piaskujący o regulowanych parametrach pracy, przeznaczony do użytku ze ścierniwami od miękkich do średnio twardych, w szczególności z mączką szklaną Glaspudermehl (nr art. 5277 - 5280). Dzięki zastosowaniu specjalnej turbiny Rotec wytwarzany jest wirujący strumień czyszczący, którym można bezpiecznie i delikatnie oczyszczać z zanieczyszczeń budowlanych i biologicznych nawet miękkie i zwietrzałe podłoża.

Wyposażenie

- Zawór dozujący granulat
- Reduktor ciśnienia ½”
- Bezobsługowy osuszacz cyklonowy ½”,
- Pneumatyczny układ zdalnego sterowania
- Sito granulatu
- Pokrywa

Urządzenie nie hałasuje w stanie oczekiwania.

10 metrowy zestaw węży, złożony z:

Dane techniczne produktu

Pojemność zbiornika:	25 litrów
Wysokość całkowita:	880 mm
Średnica zbiornika:	270 mm
Średnica całkowita:	650 mm
Ciężar:	35 kg
System rur:	½”
Ciśnienie strumienia ścierniwa:	0 – 8 bar

- 10 m węża ścierniwa 13x6 mm ze złączami.
- 10 m przewodu sterującego z ręcznym zaworem dźwigniowym
- 10 m węża wysokociśnieniowego ze złączami standardowymi M 22x1,5

Mączka szklana nie zagrażająca silikozą
Uziarnienia:
40 - 90 µm (art. nr 5280)
90 - 250 µm (art. nr 5278)
500 - 1400 µm (art. nr 5277)

Pompa wysokiego ciśnienia 9/80, 220V/50Hz, (art. nr 526601)
komplet z uchwytem transportowym, manometrem z tłumikiem olejowym i kablem doprowadzającym.

Chłodnica „rotec” AF 025 (art. nr 526701)
Do zapobiegania powstawaniu kondensatu w zbiorniku przy wysokiej wilgotności powietrza i niskich temperaturach.

Wąż wysokociśnieniowy „rotec” (art. nr 526801, 527301)

Maska ochronna - kompletna, z wyposażeniem (nr art. 526201)

Wskazujemy na konieczność zapoznania się z instrukcją obsługi niskociśnieniowego agregatu piaskującego „ROTEC” o poj. 2 litrów.

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111 www.remmers.pl

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

0566 IT 11.13